

LAVE VAISSELLE INTEGRABLES

PROGRAMME TEST F3 – CODES PANNES – REGENERATION



1/ PROGRAMME TEST

Pour entrer dans le programme test, appareil éteint, maintenir enfoncées les touches **départ/pause** et **sélection de programme**, et mettre l'appareil sous-tension, tout en maintenant les deux touches enfoncées jusqu'à ce que tous les voyants clignotent.

Tous les voyants clignotent pendant deux secondes, puis, s'il existe, un code panne va apparaître dans les cinq voyants indicateurs de programme, tel ci-dessous :

				Tous les voyants sont éteints	aucun code panne
O				1er voyant allumé	pas de remplissage
	O			2ème voyant allumé	EV ou débitmètre défectueux
		O		3ème voyant allumé	Sonde de température (CTN) défectueuse
O	O			2 premiers voyants allumés	Pas de chauffage (résistance ou module)

Pour lancer le programme test, appuyer sur la touche départ. Le déroulement du test se fera de la façon suivante :

1	vidange	30 secondes
2	remplissage	4,0 litres
3	pompe cyclage, chauffage et ouverture boîte à produits	60 secondes
4	pompe de cyclage et chauffage	120 secondes
5	vidange	30 secondes
6	régénération	60 secondes
7	remplissage et vidange (nettoyage adoucisseur)	3,0 litres
8	vidange	30 secondes

NOTE : les codes pannes peuvent apparaître, s'ils existent, au court du programme test.

2/ REGLAGE DE LA REGENERATION

Appareil hors tension, maintenir enfoncée la touche **sélection de programme** et mettre sous tension en maintenant cette touche enfoncée. Les voyants indicateurs de programme indiquant le réglage en cours s'allument, et le voyant départ clignote. Appuyer sur la touche **sélection de programme** pour modifier le réglage, en se référant au tableau ci-dessous :

Niveau de régénération		Voyants			
1	Régénération tous les 255 L de remplissage	o			
2	Régénération tous les 105 L de remplissage		o		
3	Régénération tous les 45 L de remplissage			o	
4	Régénération tous les 30 L de remplissage	o		o	
5	Régénération tous les 12 L de remplissage		o	o	

Une fois le réglage choisi, appuyer sur la touche **départ** pour confirmer (le voyant **départ** clignote) et éteindre l'appareil. Vous pouvez refaire la manipulation pour vérifier si le réglage a bien été mémorisé.

NOTE : le processus de la régénération intervient après la vidange du dernier rinçage chaud, si besoin était de régénérer à ce moment là. Une période de 10 minutes est nécessaire afin que cette régénération s'accomplisse, ce qui augmente d'autant le temps du programme quel qu'il soit. Cette période est suivie d'un remplissage de 2,8 litres pour évacuer la saumure de l'adoucisseur.