



Z.A de la Voûte 76650 le Petit-Couronne ☎ 01.58.34.46.46 FAX 0820.20.47.60

**PROGRAMME TEST LAVE-VAISSELLE BEKO
REGLAGE DE LA REGENERATION
DFN 6634 - DFN/DSN 6833 - DFN/DSN 6834**

Deux différents afficheurs (YENIMARTI et MINIMARTI) sont utilisés dans le système de commande. Les modèles YENIMARTI ont 6 touches maximum (figure 1), les modèles MINIMARTI ont 4 touches maximum (figure 2).

Modèles YENIMARTI :

Programme	o	AFFICHEUR	o	Départ/Pause
Demi-charge	o		o	Départ Différé
Séchage +	o		o	Tablette

Figure 1

Modèles MINIMARTI :

Programme	o	AFFICHEUR	o	Départ/Pause
Demi-charge	o		o	Départ Différé

Figure 2

Touches d'intervention :

MENU SERVICE	MODELES YENIMARTI	MODELES MINIMARTI
Réglage niveau de régénération	Touche Programme	Touche Programme
Réglage indicateur produit de rinçage	Touche Demi-charge	Touche Demi-charge
Programme test	Touches Demi-charge et Programme	Touches Demi-charge et Programme
RAZ mémoire	Touche Départ/pause	Touche Départ/pause

REGLAGE DU NIVEAU DE REGENERATION

Appareil hors-tension, maintenir enfoncée la touche "Programme" et mettre sous tension avec le marche/arrêt. Relâcher la touche lorsque l'afficheur indique le niveau de réglage "r..". l'icone "sel régénérant" clignotera tant que l'afficheur indiquera un niveau de réglage.

Programme	o	r 2	o	Départ/Pause
Demi-charge	o		o	Départ Différé
Séchage +	o		o	Tablette

Pour sélectionner le niveau de régénération correspondant au degré de dureté de l'eau, appuyer sur la touche "Départ Différé" jusqu'a obtenir le réglage souhaité.

Programme	o	r 3	o	Départ/Pause
Demi-charge	o		o	Départ Différé
Séchage +	o		o	Tablette

Appuyer sur la touche départ/pause pour mémoriser électroniquement le réglage. L'icone départ/pause sera allumée fixe pour indiquer que le nouveau réglage est mémorisé. Mettre ensuite le lave-vaisselle hors-tension avec la marche/arrêt.

Programme	o	r 3	o	Départ/Pause
Demi-charge	o		o	Départ Différé
Séchage +	o		o	Tablette

Niveaux de régénération :

- r 1 : aucune régénération n'est effectuée durant le cycle de lavage.
- r 2 : la régénération s'effectue tous les 105 litres de remplissage.
- r 3 : la régénération s'effectue tous les 52 litres de remplissage.
- r 4 : la régénération s'effectue tous les 30 litres de remplissage.
- r 5 : la régénération s'effectue tous les 9 litres de remplissage.

Note : les quantités de remplissage peuvent varier légèrement en fonction de la référence d'appareil, mais aussi suite aux modifications et améliorations apportées dans la programmation. Ceci n'affecte en rien le fonctionnement du lave-vaisselle.

Réglage de l'indicateur de produit de rinçage :

Appareil hors-tension, maintenir enfoncée la touche "Demi-Charge" et mettre sous tension avec le marche/arrêt. Relâcher la touche après 3 secondes maximum. L'afficheur indique le réglage sous le format "On" (actif) ou "Off" (inactif).

Programme	<input type="radio"/>	On	<input type="radio"/>	Départ/Pause
Demi-charge	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	Départ Différé
Séchage +	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	Tablette

Pour changer le statut de l'indicateur, il suffit alors d'appuyer sur la touche "Départ/Pause". Il passera en "Off", s'il était réglé sur "On", et réciproquement. Lorsque l'indicateur est réglé sur "On", cet indicateur apparaîtra automatiquement au cours du lavage dès que le niveau de liquide de rinçage sera bas.

Programme	<input type="radio"/>	Off	<input checked="" type="radio"/>	Départ/Pause
Demi-charge	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	Départ Différé
Séchage +	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	Tablette

PROGRAMME TEST

Le programme test est spécialement étudié pour les services de maintenance, de par l'enchaînement des différentes fonctions de l'appareil. Durant ce test, différents dysfonctionnement peuvent être détectés par l'électronique, et indiquées dans l'afficheur.

Pour entrer dans le programme test, mettre l'appareil hors-tension, maintenir enfoncées les touches "Programme" et "Demi-charge", mettre sous tension avec le marche/arrêt en maintenant les deux touches enfoncées pendant 3 secondes. Dès l'entrée dans le programme test, tout l'afficheur clignote pendant 2 secondes.

Programme	o	Afficheur clignote	o	Départ/Pause
Demi-charge	o		o	Départ Différé
Séchage +	o		o	Tablette

Après 2 secondes, le message "S:Ft" apparaît dans l'afficheur. Dès lors, le lave-vaisselle est prêt pour le programme test. Appuyer sur la touche départ pour le lancer.

Programme	o	S:Ft	o	Départ/Pause
Demi-charge	o		o	Départ Différé
Séchage +	o		o	Tablette

Le lave-vaisselle est ainsi contrôlé, et des dysfonctionnements peuvent être détectés par l'électronique. Ces dysfonctionnements ne sont pas uniquement détectés dans le programme test, mais également pendant les cycles de lavage. Les pannes précédemment détectées sont conservées en mémoire, et indiquées au démarrage du programme test. Au départ de celui-ci, il existe une manipulation (voir Remise à zéro EPROM) permettant une remise à zéro de la mémoire, donc l'effacement des codes pannes, ce qui permet de déceler le ou les dysfonctionnements existant réellement durant le programme test. A la fin de ce test, il y a une autre remise à zéro de la mémoire.

Les étapes du programme test se déroulent de la façon suivante :

SFT	FONCTION	INDICATION AFFICHEUR	TEMPS LITRES	POSITION VANNE 3 VOIES	VITESSE POMPE	MANIPULATION
0	vidange et ventilation	P1	30 sec	Bas		
1	remplissage + régénération + vidange	P2	1,2 L	Bas		
2	Remplissage	P3	4 L			
3	Pause	b:SL				Appuyer sur départ
4	Pompe cyclage + chauffage + lessive	P4	60 sec	30 sec haut - 30 sec bas	3000	
5	Chauffage + lessive	P5	125 sec	30 sec haut - 30 sec bas	2800	
6	Vidange	P6	30 sec	Bas		
7	Régénération	P7	60 sec	Bas		
8	Pause	b:SL				Appuyer sur départ
9	Remplissage + vidange	P8	3,0 L	Bas		
10	Vidange	P9	30 sec	Bas		

Les codes pannes sont les suivants :

CODE ERREUR	PANNE
Er:1	Anti-débordement
Er:2	Pas de remplissage
Er:3	Résistance
Er:4	Détecteur turbidité
Er:5	Position Vanne 3 voies
Er:6	Sonde température (CTN)
Er:7	Défaut de remplissage
Er:8	Panne mémoire (programmation carte)
Er:9	Panne communication (entre modules)

EPROM : REMISE A ZERO

Cette opération consiste à effacer de la mémoire certaines informations ou codes pannes présentés dans le module de puissance, à l'exception de la programmation et du réglage de la régénération.

Appareil hors-tension, maintenir la touche "Départ/Pause" enfoncée et mettre sous tension avec le marche/arrêt. Maintenir cette touche enfoncée 3 secondes encore : quand tout l'afficheur clignote, la remise à zéro est effectuée, vous pouvez alors éteindre l'appareil.